

## Gebrauchsanweisung Aggregat 10.000 Watt

### Starten:

1. Stellen Sie den Schlüssel auf On.
2. Ziehen Sie den Choke heraus.
3. Stellen Sie den Benzinhahn an (On).
4. Ziehen Sie kräftig am Tau, sodass das Aggregat anspringt.
5. Warten Sie 1 Minute, dann drücken Sie den Choke wieder herein.



Dann können Sie die Stecker (220 Volt) nacheinander einstecken. Stecken Sie die Stecker nicht gleichzeitig ein. Nur so kann das Aggregat die gewünschte Spannung geben. Wenn zu viel Spannung gefordert wird, springt die Sicherung heraus.

Optional können Sie das Aggregat mit einem Hering im Boden erden.

### Ausschalten:

1. Stellen Sie den Schlüssel auf Off.
2. Drehen Sie den Benzinhahn zu (Off).

